



MAM

Módulo de Endereçamento Manual

O módulo de endereçamento manual MAM permite a ligação e endereçamento de detectores, botoneiras, manuais, micro-entrada/saída e sinalizadores audiovisuais convencionais.

Aliando as dimensões reduzidas a um DIL switch de 8 vias para endereçamento e configuração, este módulo permite a conversão dos dispositivos convencionais de um sistema, em dispositivos endereçáveis, tornando-o ideal para o recondicionamento de instalações existentes.

O Módulo de Endereçamento Manual é totalmente compatível com todos os módulos, sirenes, botoneiras manuais e detectores endereçáveis GFE, facilitando assim a ampliação de sistemas já existentes. Para facilitar a sua identificação este módulo é fornecido num encapsulamento de plástico, em três cores distintas:

- ▶ **Vermelho** - Botoneira manual/ Módulo de micro-entrada
- ▶ **Mostarda** - Módulo de micro-saída/ Sinalizadores audiovisuais
- ▶ **Branco** - Detector Óptico ou Térmico

A selecção do tipo de dispositivo é feita através do interruptor nº 8 do DIL switch. Adicionalmente no módulo MAM-LSC (mostarda) o tipo de sinalização (Áudio ou Visual) é definido no switch nº 7. No modo Áudio o alarme é cancelado quando o comando "silenciar alarme" é recebido da central; no modo Visual o alarme mantém-se até o sistema ser reiniciado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	Directamente pelo Laço 17 a 30 V DC
CORRENTE NO LAÇO: REPOUSO	1.1 mA
CORRENTE NO LAÇO: ALARME	12 mA
GAMA DE ENDEREÇOS	1-125 (Detectores, Botoneiras, I/O) 94-125 (Sinalizador AV)
ÍNDICE DE PROTECÇÃO	IP44
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR sem condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
DIMENSÕES	48 (C) x 24 (L) x 12 (A) mm
PESO	18 g
REFERÊNCIA	
MAM-BRANCO	MODULO DE ENDEREÇAMENTO MANUAL: DETECTOR ÓPTICO OU TÉRMICO
MAM-VERMELHO	MODULO DE ENDEREÇAMENTO MANUAL: BOTONEIRA MANUAL OU ENTRADA
MAM-MOSTARDA	MODULO DE ENDEREÇAMENTO MANUAL: SINALIZADOR AV OU SAÍDA